



## Zusatzanzeige für R420

**Die Zusatzanzeige kann verwendet werden für  
(Schriftgröße 25mm 5stellig)**

Das Ablesen des Wägeergebnis an einem anderen Ort.

Externe Bedingung z.B. Drucken, Tarieren, Nullstellen.

Als optische Füllstandanzeige (Ampelschaltung). Die LED's können bei Erreichen eines eingestellten Wertes an oder aus gehen.

Als akustische Warnung bei Erreichen eines eingestellten Wertes.

Anbindung an einer Steuerung.

Gut ablesbar von 5-8m Entfernung.



Zusatzanzeige mit Sirene

Zusätzlich können 8 Ein/Ausgänge speziell für sie eingestellt werden. Damit sie z.B. Drucken, Tarieren oder Nullstellen können.



Ampelschaltung Grün/Gelb leuchten



Ampelschaltung Rot leuchtet

### Beispiel Anwendung

Von 0 bis 10,00t leuchtet die Grüne und Gelbe LED. Bei Überschreiten der 10,00t geht die Grüne LED aus, die Gelbe bei 11,00t. Die Rote LED geht bei 11,80t an. Optional könnte eine Sirene ertönen bei 12,00t, mit einem Druckschalter können sie diese dann ausschalten.